

eurolite®

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

LED SLS-9 QCL 9x10W RGBW Floor Spot



Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch

EINFÜHRUNG	3
SICHERHEITSHINWEISE	3
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	5
GERÄTEBESCHREIBUNG	6
Features	6
Geräteübersicht	6
INSTALLATION	7
Überkopfmontage	7
DMX512-Ansteuerung	8
Master/Slave-Betrieb	9
Anschluss ans Netz	9
BEDIENUNG	10
Control Board	10
DMX-Modus	11
DMX-Protokoll	12
REINIGUNG UND WARTUNG	13
Sicherungswechsel	13
TECHNISCHE DATEN	13

English

INTRODUCTION	14
SAFETY INSTRUCTIONS	14
OPERATING DETERMINATIONS	15
DESCRIPTION OF THE DEVICE	17
Features	17
Overview	17
INSTALLATION	18
Overhead rigging	18
DMX512 control	19
Master/Slave operation	19
Connection with the mains	19
OPERATION	20
Control board	20
DMX-Mode	21
CLEANING AND MAINTENANCE	23
Replacing the fuse	23
TECHNICAL SPECIFICATIONS	23

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number:

51915371

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:

You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.eurolite.de

BEDIENUNGSANLEITUNG

eurolite®

LED SLS-9 QCL 9x 10W Floor



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE LED SLS-9-QCL 9x 10 W Floor Spot entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 100-240 V, 50/60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.


Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5°C und $+45^{\circ}\text{C}$ liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45°C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das F-Zeichen bedeutet: Diese Leuchte darf auf normal entflammaren Oberflächen installiert werden.

Das Bildzeichen  bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf den angegebenen Wert nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Das Gerät ist immer mit einem geeigneten Sicherheitsseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur $T_a = 45^{\circ}\text{C}$ darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.

GERÄTEBESCHREIBUNG


Features

Slimline LED Spot 9x10W QCL

- Slimline LED-Spot mit RGBW-LEDs (4in1)
- RGBW-Farbwechsel und -überblendung mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Manuelle Farbwahl, Strobe- und Dimmerfunktion
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus mit integrierten Showprogrammen
- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Geräteübersicht

Rückseite



- (1) DMX-OUT-Einbaubuchse
- (2) DMX-IN-Einbaustecker
- (3) Lüftungsschlitze
- (4) Mikrofon
- (5) MODE-Taste
- (6) UP-Taste
- (7) LED-Anzeige
- (8) DOWN-Taste
- (9) ENTER-Taste
- (10) Sicherungshalter
- (11) Netzanschluss (Kaltgeräteeinbaubuchse)

INSTALLATION

Das Gerät kann sowohl hängend als auch stehend installiert werden.

Überkopfmontage



LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrenbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:

Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.

Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbinder eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbinder müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Führen Sie das Sicherungsseil unter dem Hängebügel hindurch und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.



Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

	LEBENSGEFAHR! Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!
---	---


DMX512-Ansteuerung

	Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.	
---	---	---

	Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.	
---	---	---

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:



Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (-) und Signal (+) ein 120-Ω-Widerstand eingelötet ist.

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Master-Gerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befinden sich eine XLR-Einbaubuchse und ein XLR-Einbaustecker, über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem IN-Stecker des nächsten Gerätes.


Stellen Sie bei allen Slave-Geräten die DMX-Adresse auf **d001**.

Stellen Sie am Master-Gerät eines von den Standalone-Modi ein (siehe hierzu Kapitel **Bedienung**).

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.


Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt es den Betrieb auf. Das LED-Display leuchtet auf und Sie können die gewünschten Einstellungen mit den Tasten MODE, UP, DOWN oder ENTER auswählen. Das Gerät hat zwei Betriebsarten. Es kann entweder im Standalone-Modus über das Control Board oder im DMX-gesteuerten Modus über einen handelsüblichen DMX-Controller betrieben werden.

Control Board

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben oder ein internes Programm abspielen.



Durch Drücken der MODE-Taste können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Durch Drücken der UP/DOWN-Taste können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der ENTER-Taste. Der jeweilige Modus kann durch die MODE-Taste verlassen werden. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden aufgeführt.

- **STANDALONE-MODUS**
- Statische Farben
- Interne Programme
- Dimmer
- **DMX-MODUS**
- 8CH Auswahl

MODUS	DISPLAY	FUNKTION
DMX	d001 – d512	Einstellung der DMX-Startadresse
STATISCHE FARBEN	A1.01 – A1.19	Auswahl der statischen Farben
INTERNE PROGRAMME	A2.01 – A2.19	Farbwechsel
	A3.01 – A3.19	Farbüberblendung
	A4.01 – A4.19	Musikgesteuert
	A5.01 – A5.19	Strobe-Effekt
	A6.01 – A6.19	Auto Run (alle Programme in Endlosschleife)
	A7.01 – A7.19	Blinken
DIMMER	r000 – r255	Einstellung der Helligkeit rote LEDs (Dimmer)
	G000 – G255	Einstellung der Helligkeit grüne LEDs (Dimmer)
	b000 – b255	Einstellung der Helligkeit blaue LEDs (Dimmer)
	u000 – u255	Einstellung der Helligkeit weiße LEDs (Dimmer)

Statische Farben

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **A1.01** erscheint. Jetzt können Sie die gewünschte Farbe über die UP/DOWN-Tasten auswählen und jeweils mit ENTER bestätigen. Drücken Sie die MODE-Taste um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Interne Programme

Farbwechsel

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **A2.01** erscheint. Jetzt können Sie das gewünschte Programm über die UP/DOWN-Tasten auswählen. Bestätigen Sie mit ENTER. Wenn Sie nochmals die ENTER-Taste betätigen, können Sie die Programmgeschwindigkeit zwischen A2.01 und A2.32 einstellen. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die MODE-Taste um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Farüberblendung

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **A3.01** erscheint. Jetzt können Sie das gewünschte Programm über die UP/DOWN-Tasten auswählen. Bestätigen Sie mit ENTER. Wenn Sie nochmals die ENTER-Taste betätigen, können Sie die Programmgeschwindigkeit zwischen A3.01 und A3.32 einstellen. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die MODE-Taste um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Mustikgesteuerung

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **A4.01** erscheint. Jetzt können Sie das gewünschte Programm über die UP/DOWN-Tasten auswählen. Bestätigen Sie mit ENTER. Wenn Sie nochmals die ENTER-Taste betätigen, können Sie die Mikrofonempfindlichkeit zwischen A4.01 und A4.04 einstellen. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die MODE-Taste um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Strobe-Effekt

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **A5.01** erscheint. Jetzt können Sie das gewünschte Programm über die UP/DOWN-Tasten auswählen. Bestätigen Sie mit ENTER. Wenn Sie nochmals die ENTER-Taste betätigen können Sie die Programmgeschwindigkeit zwischen A5.01 und A5.32 einstellen. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die MODE-Taste um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Auto Run (alle Programme in Endlosschleife)

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **A6.01** erscheint. Jetzt können Sie das gewünschte Programm über die UP/DOWN-Tasten auswählen. Bestätigen Sie mit ENTER. Wenn Sie nochmals die ENTER-Taste betätigen können Sie die Programmgeschwindigkeit zwischen A6.01 und A6.32 einstellen. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die MODE-Taste um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Blinken

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **A7.01** erscheint. Jetzt können Sie von A7.02 – A7.19 eine Farbauswahl treffen. Bestätigen Sie mit ENTER. Wenn Sie nochmals die ENTER-Taste, betätigen können Sie die Programmgeschwindigkeit zwischen A7.01 und A7.32 einstellen. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Drücken Sie die MODE-Taste um wieder ins Hauptmenü zu gelangen.

Dimmen

Drücken Sie die MODE-Taste, bis auf dem Display **r000** erscheint. Bestätigen Sie mit ENTER. Über die UP- oder DOWN-Tasten können Sie jetzt die gewünschte Helligkeit eingeben. Bestätigen Sie mit ENTER. Sie können nun weitere Farben gleichermaßen einstellen. Mit MODE gelangen Sie wieder ins Hauptmenü.

DMX-Modus

Das Gerät verfügt über einen DMX-Kanal-Modus. Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Adressierung des Geräts

Drücken Sie die MODE-Taste bis das Display **d001** anzeigt. Drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit das Gerät korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Verbindung funktioniert. Werden mehrere Geräte auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Ansteuerung:

Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den LED SLS-9 QCL 9x10 W Floor über Ihren Controller ansteuern.

Die Werte der jeweiligen Kanal Belegungen entnehmen Sie bitte folgenden Tabellen des DMX Protokolls.

DMX-Protokoll

Kanal:	Wert:	Funktion:
1	000 – 010	Keine Funktion
	011 – 050	A1, statische Farben
	051 – 100	A2, Farbwechsel
	101 – 150	A3, Farbüberblendung
	151 – 200	A4, Musikgesteuerter Farbwechsel
	201 – 255	A5, Strobe

Kanal:	Wert:	Funktion:
2 Feste Farben Farbmischung	000 – 039	Alle Farben
	040 – 049	Rot
	050 – 059	Grün
	060 – 069	Blau
	070 – 079	Gelb
	080 – 089	Cyan
	090 – 099	Violett
	100 – 109	Weiß
	110 – 119	Rot + Grün
	120 – 129	Rot + Blau
	130 – 139	Rot + Weiß
	140 – 149	Grün + Blau
	150 – 159	Grün + Weiß
	160 – 169	Blau + Weiß
	170 – 179	Rot + Grün + Weiß
	180 – 189	Rot + Blau + Weiß
190 – 199	Grün + Blau + Weiß	
200 – 209	Rot + Green + Blau	
210 – 255	Rot + Grün + Blau + Weiß	

*um den Kanal 2 zu betätigen müssen die Werte in Kanal 1 auf 011-050 stehen.

Kanal:	Wert:	Funktion:
3	000 – 255	Zunehmender Geschwindigkeit

Kanal:	Wert:	Funktion:
4	000 – 255	Master Dimmer

Kanal:	Wert:	Funktion:
5	000 – 255	Rot – Dimmer (0 – 100%)

Kanal:	Wert:	Funktion:
6	000 – 255	Grün – Dimmer (0 – 100%)

Kanal:	Wert:	Funktion:
7	000 – 255	Blau – Dimmer (0 – 100%)

Kanal:	Wert:	Funktion:
8	000 – 063	Weiß – Dimmer (0 – 100%)

REINIGUNG UND WARTUNG



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden! Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

- Schritt 1:** Öffnen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher.
- Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	70 W
DMX-Steuerkanäle:	8
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Maximale Umgebungstemperatur T _a :	45° C
Max. Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T _c :	70° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m
Sicherung:	F 2 A, 250V
LED-Typ:	9x10W RGBW 4in1
Anzahl der LEDs:	9
Abstrahlwinkel	30°
Maße (LxBxH):	100 x 285 x 260 mm
Gewicht:	1,6 kg

Zubehör:	Best.-Nr.
TPC-10 Klammer, silber	59006856
AG-5 3x600mm Sicherungsseil bis 5kg	58010360
DMX Kabel XLR 3pol 5m sw	3022785K
DMX Kabel XLR 3pol 5m sw Neutrik	30227812
DMX Kabel XLR 3pol 5m sw Hicon	30307458
DMX Kabel XLR 3pol 5m sw Neutrik	30307471

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
18.12.2015 ©

USER MANUAL

eurolite®

LED SLS-9 QCL 9x 10 W Floor



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!
Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED SLS-9-QCL 9x 10 W Floor Spot. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your device.

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.



HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is allowed to be operated with an alternating voltage of 100-240 V, 50/60 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.


The ambient temperature must always be between -5°C and $+45^{\circ}\text{C}$. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45°C .

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The F-symbol means: this device can be installed on normal inflammable surfaces.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than the given value.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety bond.

The maximum ambient temperature $T_a = 45^{\circ}\text{C}$ must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.

DESCRIPTION OF THE DEVICE


Features

Slimline LED Spot 9x10W QCL

- Slimline LED spot RGBW LEDs (4in1)
- RGBW color change and color fade with adjustable speed
- Manual color selection, strobe and dimmer function
- Auto, music, master/slave and DMX mode with built-in show programs
- Memory function saves last setting when switching off
- Master/Slave function for synchronous operation with several devices
- Sound-control via built-in microphone
- Microphone sensitivity adjustable
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller

Overview

Rear Panel



- (1) DMX IN plug
- (2) DMX OUT socket
- (3) Venting slot
- (4) Microphone
- (5) MODE button
- (6) UP button
- (7) LED Display
- (8) DOWN button
- (9) ENTER button
- (10) Fuseholder
- (11) Power input

INSTALLATION

The device can be installed on the ground or on the wall or ceiling.

Overhead rigging



DANGER TO LIFE!

Please consider the valid standards and national regulation during the installation!
The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation. The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time. The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test. The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated. The device has to be installed out of the reach of people. If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install an appropriate safety bond. You must only use safety bonds and quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carabines. The safety bonds, quick links, shackles and the carabines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Lead the safety bond through the mounting-bracket of the device and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm. A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again. Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.



DANGER TO LIFE!

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

DMX512 control

The wires must not come into contact with each other, otherwise the devices will not work at all, or will not work properly.

Please note, the starting address depends upon which controller is being used.

Only use a DMX cable and 3-pin XLR plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR connection:



If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX output of the controller directly with the DMX input of the first device in the DMX chain. If you wish to connect DMX controllers with other XLR outputs, you need to use adapter cables.

Building a serial DMX chain:

Connect the DMX output of the first device in the DMX chain with the DMX input of the next device. Always connect one output with the input of the next device until all devices are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (-) and Signal (+) in the DMX output of the last fixture.

Master/Slave operation

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device. On the rear panel of the device you can find an XLR jack and an XLR plug, which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX-cable. Connect the OUT jack with the IN plug of the next device.

Set the DMX address **d001** for all Slave devices. Set the Master device to one of the Stand Alone modes. Please see further instructions under **Operation**.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable. The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	


The earth has to be connected! If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation. The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA. Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

OPERATION

After you connected the spot to the mains, it starts running. The LED display lights up and you can now choose the desired settings via the buttons MODE, ENTER, UP and DOWN.

The device has two operating modes. It can be operated in stand-alone mode via the control board or in DMX-controlled mode via any standard DMX controller.

Control board



The control board offers several features, i.e. setting the DMX starting address, running a preset program or selecting a DMX channel mode.

Browse through the menu by pressing MODE. You can change the selection by pressing UP or DOWN. Press ENTER in order to confirm. You can leave every mode by pressing MODE. The functions provided are listed in the following sections.

- **STAND ALONE MODE**
- Setting Static Colors
- Internal programs
- Dimmer
- **DMX MODE**
- 8CH selection

MODE	DISPLAY	FUNKTION
DMX	d001 – d512	Setting the DMX starting address
STATIC COLORS	A1.01 – A1.19	Select static color
INTERNAL PROGRAMS	A2.01 – A2.19	Switching colors
	A3.01 – A3.19	Fading colors
	A4.01 – A4.19	Sound control
	A5.01 – A5.19	Strobe effect
	A6.01 – A6.19	Auto run
DIMMER	A7.01 – A7.19	Blinking
	r000 – r255	Adjust the brightness of the red LEDs
	G000 – G255	Adjust the brightness of the green LEDs
	b000 – b255	Adjust the brightness of the blue LEDs
	u000 – u255	Adjust the brightness of the white LEDs

Static Colors

Press the MODE button until the display shows **A1.01**. You can now select the desired static color via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button to confirm and then the MODE button to return to the main menu.

Internal Programs

Switching colors

Press the MODE button until the display shows **A2.01**. You can now select the desired switching color program via the UP or DOWN buttons, and press the ENTER button to confirm. Please press the ENTER button again and then you can select the desired speed (**A2.01 – A2.32**, increasing) via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button to confirm and then the MODE button to return to the main menu.

Fading colors

Press the MODE button until the display shows **A3.01**. You can now select the desired fading color program via the UP or DOWN buttons, and press the ENTER button to confirm. Please press the ENTER button again and then you can select the desired speed (**A3.01 – A3.32**, increasing) via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button to confirm and then the MODE button to return to the main menu.

Sound control

Press the MODE button until the display shows **A4.01**. You can now select the desired sound control program via the UP or DOWN buttons, and press the ENTER button to confirm. Please press the ENTER button again and then you can select the desired microphone sensitivity (**A3.01 – A3.04**) via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button to confirm and then the MODE button to return to the main menu.

Strobe effect

Press the MODE button until the display shows **A5.01**. You can now select the desired strobe effect via the UP or DOWN buttons, and press the ENTER button to confirm. Please press the ENTER button again and then you can set the desired speed (**A5.01 – A5.32**, increasing) via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button to confirm and then the MODE button to return to the main menu.

Auto run (all programs in a loop)

Press the MODE button until the display shows **A6.01**. You can now select the desired auto program via the UP or DOWN buttons, and press the ENTER button to confirm. Please press the ENTER button again and then you can set the desired speed (**A5.01 – A5.32**, increasing) via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button to confirm and then the MODE button to return to the main menu.

Blinking

Press the MODE button until the display shows **A7.01**. You can now select the desired static color (A7.02 – A7.19). Please press the ENTER button to confirm. Press the ENTER button again and now you can select the desired blinking speed (**A5.01 – A5.32**, increasing) via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button to confirm and then the MODE button to return to the main menu.

Dimmer Mode

Press the MODE button until the display shows **r000** and press the ENTER button to confirm. You can now select the desired brightness values for the red color via the UP or DOWN buttons. Press the ENTER button to confirm. You can now set the other colors accordingly. Please press the MODE button to return to the main menu.

DMX-Mode

The Control Board allows you to assign the DMX channel mode and the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the device will respond to the controller.

Addressing

Press the MODE button until the display shows **d001**. Press the ENTER button. You can now set the desired address via the UP or DOWN buttons. Press ENTER to confirm.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each device correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain. If several devices are addressed similarly, they will work synchronically.

Controlling:

After having addressed the device, you may now start operating it via your lighting controller. Please see the following DMX protocol graphics for the respective channel values.

DMX-protocol

Channel:	Value:	Function:
1	000 – 010	No function
	011 – 050	A1, static colors
	051 – 100	A2, Switching colors
	101 – 150	A3, Fading colors
	151 – 200	A4, Sound control
	201 – 255	A5, Strobe

Channel:	Value:	Function:
2 Static colors Color blend	000 – 039	All colors
	040 – 049	Red
	050 – 059	Green
	060 – 069	Blue
	070 – 079	Yellow
	080 – 089	Cyan
	090 – 099	Purple
	100 – 109	White
	110 – 119	Red + Green
	120 – 129	Red + Blue
	130 – 139	Red + White
	140 – 149	Green + Blue
	150 – 159	Green + White
	160 – 169	Blue + White
	170 – 179	Red + Green + White
	180 – 189	Red + Blue + White
	190 – 199	Green + Blue + White
200 – 209	Red + Green + Blue	
210 – 255	Red + Green + Blue + White	

*In order to use channel 2, the values in channel 1 must be set to 011-050

Channel:	Value:	Function:
3	000 – 255	Increasing speed

Channel:	Value:	Function:
4	000 – 255	Master dimmer

Channel:	Value:	Function:
5	000 – 255	Red – dimmer (0 – 100%)

Channel:	Value:	Function:
6	000 – 255	Green – dimmer (0 – 100%)

Channel:	Value:	Function:
7	000 – 255	Blue – dimmer (0 – 100%)

Channel:	Value:	Function:
8	000 – 063	White – dimmer (0 – 100%)

CLEANING AND MAINTENANCE



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

Step 1: Open the fuse-holder on the rear panel with a fitting screwdriver.

Step 2: Remove the old fuse from the fuse-holder.

Step 3: Install the new fuse in the fuse-holder.

Step 4: Replace the fuse-holder in the housing.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption:	70 W
Number of DMX channels:	8
DMX512 connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Maximum ambient temperature T_a :	45° C
Maximum housing temperature T_c (steady state):	70° C
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min. distance to lighted object:	0.1 m
Fuse:	F 2 A, 250 V
LED type:	RGBW 4in1
Number of LEDs:	9
Beam angle:	30°
Dimensions (LxWxH):	100 x 285 x 260 mm
Weight:	1.6 kg

Accessories:	No.
TPC-10 Coupler, silver	59006856
Safety bond AG-5 3x600mm up to 5kg	58010360
DMX cable XLR 3pin 5m bl	3022785K
DMX cable XLR 3pin 5m bk Neutrik	30227812
DMX cable XLR 3pin 5m bk Hicon	30307458
DMX cable XLR 3pin 5m bk Neutrik	30307471

Please note: All information is subject to change without prior notice. 18.12.2015 ©

eurolite[®]

© EUROLITE 2015

00095610.DOC

Version 1.0